

# Coffret Cubes et Bâtonnets

Réf. 17 639

EAN 3519280176390

## Descriptif technique

- **Coffret** **Brevet Magimix**  
Accessoire spécialement développé pour les préparateurs culinaires XL Magimix. Conçu pour préparer des cubes de fruits et légumes ainsi que des frites et des bâtonnets.
- **Conseil d'utilisation** Glissez le disque sur le prolongateur. Pour des bâtonnets inutile de placer le disque. Posez le couvercle sur la cuve et verrouillez-le jusqu'au blocage. Glissez la grille sur le grand poussoir et insérez le dans la goulotte.
- **Nettoyage** **Très facile d'entretien**  
Un peigne est fourni pour optimiser le nettoyage du poussoir. Nettoyez après utilisation (eau + produit vaisselle)  
  
Lave-vaisselle : cycle inférieur à 40°C
- **Matériaux** Grand poussoir en polyamide chargé verre  
Petit poussoir en polypropylène  
Grille et disque en acier inoxydable
- **Adaptable sur**
  - C 3200 XL
  - CS 4200 XL
  - CS 5200 XL

- **Dim.Pdt (LxPxH) : 15.2 x 8.8 x 12**
- **Dim. Emb. (LxPxH) : 190 x 190 x 162**
- **Poids du produit emballé : 750 g**



magimix®

